

安全使用警告



- 1、搬动时，请勿将机体倾斜超过 45°，以防压缩机损坏；
- 2、本机使用温度为 5~38°C；
- 3、除湿机工作时，因压缩机运转产生热量，故室温会上升 1-3°C，此为正常现象，请放心使用；
- 4、室温 10°C 以下，环境绝对湿度相当低时，可以不必使用除湿机；
- 5、进风口与出风口必须离开墙面至少 50cm 以上，以免影响除湿效果；
- 6、工作环境请尽量密封，以增大除湿效果；
- 7、空气过滤网积累灰尘，会影响除湿机效果，甚至会发生故障，必须定期清洗，拉下前面板，取出过滤网清洗时可轻敲过滤网或用吹尘器去除灰尘后再用水清洁。

■ 执行标准 GB4706.1-2005 GB4706.32-2012

GB4343.1-2009 GB17625.1-2012

■ 三包条例

本产品实行“三包”保修期一年。保修期内如发现产品不受，请先参阅“使用说明书”，凡因产品质量问题而发生故障，本厂特约维修部给予免修理，但因使用不当或超出保修期后出现的问题，在修理时酌情收取工本费。

聚信隆诚
— JU XIN LONG CHENG —

GS-480 型 工业除湿机

使用说明书



感谢您使用聚信工业产品，使用前请仔细阅读本手册

产品制造商已通过以下管理体系认证
证：ISO9001, ISO4001.

湖南聚信工业技术有限公司
HUANANJUXIN INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

制造商：湖南聚信工业技术有限公司
服务热线：0731-28280862 网址：<http://www.hnjtk.com>

湖南聚信工业技术有限公司
HUNANJUXIN INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

目录

一、技术参数	3
二、显示说明	4
三、操作说明	4~5
四、注意事项	6
五、故障排除	7

如发生下述状况, 请咨询客服确认一下状况:

故障现象	原因分析	排除方法
除湿机无法运行	1、停电 2、电源线没有接上 3、保险丝熔断	1、恢复供电 2、接通电源 3、更换保险丝
除湿效果不明显	1、空气过滤网积垢 2、除湿机进出风口有障碍物 3、门窗开着 4、制冷剂泄漏 5、设定湿度是否接近或者高于当前环境湿度	1、清洗过滤网 2、去除障碍物 3、关闭门窗 4、与厂家联系维修 5、将湿度设定到低于当前环境湿度至少 5 度以上
漏水	1、机器倾斜 2、出水管堵塞	1、调整机器水平 2、拆下面板去除管内赃物
噪声异常	1、机器放置不平稳 2、过滤网是否阻塞	1、将机器重新放置平稳 2、清洁过滤网

1. 当上述故障不能排除并确认需要修理时, 请与供应商或代理商联系, 请不要擅自拆卸机器修理。
2. 除湿机运行或停止时, 会听到制冷的循环声, 这是正常现象, 不是故障。
3. 出风口排出热风是正常现象。

故障代码说明


本除湿机具有自动判断故障功能, 如出现故障, 在湿度显示窗中会出现故障代码。

故障代码	问题
E1	温度传感器故障
E2	湿度传感器故障
E3	相序错
E4	缺相故障

用户须知

湖南聚信工业技术有限公司全权负责该手册的修正与说明, 并尽量确保手册中的内容正确无误, 同时本公司将保留改进和修改产品及手册的权利, 产品结构如有变动, 懈不另行通知。本手册中部分图片为示意图, 仅供参考, 若图片与实物不符, 以实物为准。

四、注意事项



一、技术参数

型 号	GS-480CSH
额定除湿量	240 升 / 日 (27 °C / 60%RH)
除 湿 量	480 升 / 日 (30 °C / 80%RH)
电 源	380V 3N~50Hz
额定输入功率	5300W
最 大 输入 功 率	8000W
高 壓 侧、低 壓 侧 最 大 允 许 压 力	3.0MPa
热 交 换 器 允 许 工 作 过 压 MAX	3.0MPa
吸/排气侧允许工作过压	1.0MPa / 3.0MPa
制 冷 剂	R22/1700g *2
防触电保护类型	I类
重 量	300Kg
保 险 丝 规 格	250V,2A
体 积 尺 寸	650*435*1550mm

二、显示说明



显示说明:

① “开/关”键

开机时按该键，蜂鸣器响两声，进入开机模式；
关机时按该键，蜂鸣器响两声，进入关机模式。

② “定时/时钟”键

按此键可设置定时/时钟的小时和分钟数选择设定。

③ “湿度增+”键

按此键可对设定湿度进入上调操作，每按一次蜂鸣器响一声，设定湿度加 1%RH，连续按住 2 秒后可对设定湿度进行连续加操作；在“定时/时钟”设定状态下，按“湿度增+”键为时间进行“加”操作。

④ “湿度减-”键

按此键可对设定湿度进入下调操作，每按一次蜂鸣器响一声，设定湿度减 1%RH，连续按住 2 秒后可对设定湿度进行连续减操作。在“定时/时钟”设定状态下，按“湿度减-”键为时间进行“减”操作。

三、操作说明

1. 开机

按“电源”键，控制板发出“嘀”一声，LED 显示窗亮，并显示当前环境湿度值，机器接记忆状态和设置值启动：

2. 湿度设定

在开机状态下，可通过“湿度增+”键和“湿度减-”键来调整您所需的湿度。当设定温度小于当前湿度 3%RH，风机、压缩机工作，当设定湿度大于当前湿度 3%RH，风机、压缩机停止工作。

注：当设定湿度小于 30%，除湿机为连续除湿模式。

3. 定时/时钟设定

需要配合“湿度增+”和“湿度减-”功能按键同步设定。

- 在待机状态下，按“定时”键，至控制面板上“定时开”灯亮，通过按“加”、“减”键来设定您所需的“开机时间”，然后按“开/关”键，除湿机停止工作，到设定时间后除湿机开始工作。
- 在开机状态下，按“定时”键，至控制面板上“定时关”灯亮，通过按“加”、“减”键来设定您所需的“关机时间”，到设定时间后除湿机停止工作。

操作注意事项

- 如果设定湿度高于实际湿度，除湿机不会工作。
 - 进行除湿时，压缩机开始工作后，风机和压缩机至少运行 3 分钟才能停止工作；压缩机停止工作后，必须经过 3 分钟压缩机才能启动。
 - 如果在较低温度下工作，除湿机会自动判断系统温度，从而达到自动除湿的目的；除霜时，除霜指示灯亮，风机工作，压缩机自动停止工作。
 - 系统具备自动记忆功能。当所有模式设定完成后，当系统在工作中突然遇到停电，电源插头没有插紧滑落，系统可在断电前自动存储当前运行状态，在下一次上电时系统将自动进入断电前的运行模式。
 - 湿度可以设定范围为 30%~90%。
 - 自动检测温湿度传感器故障：
- A、当系统检查到温度传感器超出其有限范围时，系统进入温度传感器故障模式，该模式下 LED 显示窗显示温度故障代码“E1”，系统以 30 分钟内除湿运、15 分钟化霜进行循环工作；
- B、当系统检查到湿度传感器超出其有限范围时，系统进入湿度传感器故障模式，该模式下 LED 显示窗显示温度故障代码“E2”，系统进入连续除湿运行；
- C、当温/湿度传感器故障排除后系统进入正常运行。